

# BT アップデーター操作説明

※下記操作説明は、BT NEXT-C の画面を元に説明してあります。お持ちのインカムの種類によっては、表示されない項目があります。

※FM ラジオのメモリー登録（FM ラジオステーションメモリー）以外の設定は、工場出荷（初期値）状態で使用することを推奨致します。  
また、初期値は、下記画面の通りです。

インターカム通話中に通話を切断することなく  
HSP のレーダーの音声を聞くことが出来る設定です。  
通常は、ON でご使用下さい。

使用する言語を選択します。このボタンを押すと言語の一覧  
が表示されますので、使用する言語を選択します。

FM ラジオ機能の有効/無効を設定します。  
有効の場合：はい  
無効の場合：いいえ  
を選択します。

直前に聴いていたラジオ局の周波数です。  
直前に聴いていた FM ラジオ局をメモリーに登録したい場合  
は、この周波数を FM ラジオステーションメモリーに登録し  
て下さい。

メモリー1~6に登録された FM ラジオ局が表示されます。メ  
モリー登録内容を変更したい場合は、上下矢印又は、直接数  
字を入力します。  
入力後、画面下にある 保存（書込み） を押します。

RDS 機能の設定をすることが出来ます。日本国内で使用する  
場合は RDS オフ を選択して下さい。

FM ラジオの国設定です。日本国内で使用する場合、  
” はい ” を選択して下さい。

ファームウェアの更新ボタンです。画面の指示に従ってファ  
ームウェアを更新して下さい。

BT アップデーターの終了ボタンです。

設定内容をインカムへ書込みます。

ペアリング情報を消去します。  
画面の指示に従って操作して下さい。

インカムの設定内容を読みみます。

インカムの設定を初期値にします。  
画面の指示に従って操作して下さい。

現状の設定のままでご使用下さい。

ボイスアクティベーション機能の反応する感度を設定します。  
設定を選択し、画面下の“保存（書込み）” ボタンを押して下  
さい。

ボイスアクティベーション機能の設定をします。  
図の緑丸で囲まれた部分をクリックすると設定画面が開きま  
す。設定を選択し、“設定” ボタンを押して下さい。  
その後、画面下の“保存（書込み）” ボタンを押して下さい。

ファームウェアのバージョンが表示されます。

インカム名称が表示されます。

デバイス名  
Midland BTNextC 06/06/2015

バージョン  
06/06/2015

Vox:  
インターカム：オフ、電話：オン

バックランドモード  
●オン ○オフ

Vox感度  
最低感度 ○ 900  
中感度 ○ 850  
高感度 ● 750  
最高感度 ○ 700

デバイスの音量  
音量 7

通話中の外部入力端子  
常に有効にしますか？  
●はい ○いいえ

A2DP 割込み許可  
○はい ●いいえ

マイクの感度  
感度 高感度

短縮ダイヤル  
電話番号 未設定

接続されました。  
ペアリング情報の消去

読み込みに成功しました。  
ファームウェアの更新

FMラジオ有効?  
●はい ○いいえ

最後に受信した局  
89.00

FM ラジオステーションメモリー

1	89.00	4	89.00
2	89.00	5	89.00
3	89.00	6	89.00

RDS有効?  
RDSオフ

Japan 76-90Mhz ●はい ○いいえ

パーソナルプロフィール  
ファイルから読み込む  
ファイルに保存  
保存ファイル：2015/05/11

デフォルトに戻す

読み込み

保存（書込み）

終了