

### 3. 操作説明 (1)

※設定を変更した場合は、かならず最後に“保存(書込み)” ボタンをクリックして下さい。

※下記操作画面は、BTX1PRO を元に作成してあります。

インターカム通話中に通話を切断することなく HSP のレーダーの音声を聞くことが出来る設定です。通常は、ON でご利用下さい。

使用する言語を選択します。このボタンを押すと言語の一覧が表示されますので、使用する言語を選択します。

FM ラジオ機能の有効/無効を設定します。有効の場合：はい 無効の場合：いいえを選択します。

直前に聴いていたラジオ局の周波数です。直前に聴いていた FM ラジオ局をメモリーに登録したい場合は、この周波数を FM ラジオステーションメモリーに登録して下さい。

メモリー 1~6 に登録された FM ラジオ局が表示されます。メモリー登録内容を変更したい場合は、上下矢印又は、直接数字を入力します。

RDS 機能の設定をすることが出来ます。日本国内で使用する場合は **RDS オフ** を選択して下さい。

FM ラジオの国設定です。日本国内で使用する場合は、”はい” を選択して下さい。

ユピテルナビを使用する場合、オンにします。オンの場合、ミュージックシェア機能は、使用できなくなります。

ファームウェアの更新ボタンです。画面の指示に従ってファームウェアを更新して下さい。

インカム名称が表示されます。

ファームウェアのバージョンが表示されます。

ボイスアクティベーション機能の設定をします。図の緑丸で囲まれた部分をクリックすると設定画面が開きます。設定を選択し、“設定” ボタンを押して下さい。

ボイスアクティベーション機能の反応する感度を設定します。

現状の設定のままでご利用下さい。

インカムの設定を初期値にします。画面の指示に従い操作して下さい。

インカムの設定内容を読み込みます。

設定内容をインカムへ書込みます。設定を変更した場合は、必ずこのボタンをクリックして下さい。

B UPDATER PRO の終了ボタンです。