


4. 操作説明 (2)

※設定を変更した場合は、かならず最後に“保存(書込み)”ボタンをクリックして下さい。

※下記操作画面は、BTX1PRO を元に作成してあります。



AGC (自動音量調整) 機能の ON/OFF を設定します。

AGC 機能の音量を設定します。
オレンジで囲まれた部分をクリックすると設定画面が開きます。音量を選択し、“はい”をクリックして下さい。

AGC 機能の音量の他にバイクの種別により、微調整することができます。緑で囲まれた部分をクリックすると設定画面が開きます。バイク種別を選択し、“はい”をクリックして下さい。

短縮ダイヤルを登録することができます。
図の丸で囲まれた部分をクリックすると設定画面が開きます。
キーボードの数字キーとバックスペースを使用して短縮ダイヤルを入力します。短縮ダイヤルを設定する場合は、“はい”をキャンセルする場合は、“いいえ”をクリックします。
入力されている短縮ダイヤルを全て消すには、削除をクリックします。

設定内容をインカムへ書込みます。
設定を変更した場合は、必ずこのボタンをクリックして下さい。

B UPDATER PRO の終了ボタンです。

インカムの基準となる音量を設定します。黒で囲まれた部分をクリックすると設定画面が開きます。音量を選択し、“はい”をクリックして下さい。

通話中の外部入力端子の有効/無効を設定

“いいえ”のままでご使用下さい。

マイクの感度設定です。
青丸で囲まれた部分をクリックすると設定画面が開きます。感度を選択し、“はい”をクリックして下さい。

BT Updater PRO V 3.09

ADVANCED INTERCOM SYSTEM
BTX1 PRO

デバイス名 Midland BTX1 Pro 15/06/2016
バージョン 15/06/2016 Software Version 3.09 言語選択

Vox: インターカム: オフ 電話: オン

Vox感度
最低感度 900
中感度 850
高感度 750
最高感度 700

AGCコントロール
ON/OFF
音量 中
バイク種別 ツーリング
短縮ダイヤル 未設定
電話番号

バックグラウンドモード
ON/OFF

FMラジオの有効性
はい/いいえ

最後に受信した局 89.00

FM ラジオステーションメモリー

通話中の外部入力端子 常に有効にしますか?
はい/いいえ

A2DP 割込み許可
はい/いいえ

マイクの感度
感度 低感度

ストップライト設定
ON/OFF

RDS有効? RDSオフ

Japan 76-108MHz はい/いいえ

コピテルナビを使用する
ON/OFF
コピテルナビを使用する場合は、ミュージックシェア機能は使用できません

接続されました。読み込みに成功しました。

デフォルトに戻す ペアリング情報の消去 ファームウェアの更新

読み込み 保存 (書込み) 終了