



BT PRO Set APP

【BT PRO Set Appでできること】

ファームウェアバージョンの確認
FMラジオステーションの登録
イコライザ設定
マイク感度設定



本アプリはBLE*を使い接続を行います。

*BLE (Bluetooth Low Energy)は、セキュリティの維持、省電力が最大の特徴です。また、本機Bluetoothペアリング枠を使用しないので、アプリ搭載のスマートフォン以外のデバイスも使用できます。

インカムとスマートフォンを接続します。






設定方法はこちら



android



iOS

Step1 	アプリのダウンロード  手に入れよう
Step2 	電源オフの状態から ミドルボタンを 約7秒間長押し 赤色LED点灯
Step3 	プラスボタンを 約3秒間長押し 青色 / 赤色LED点滅
Step4 	スマートフォンの Bluetooth探索部分から、 MIDLANDインカムを選択 青色LED点滅 2分以内にBT PRO Set アプリを起動

Step1 	アプリのダウンロード  からダウンロード
Step2 	電源オフの状態から ミドルボタンを 約3秒間長押し インカムの電源ON 青色LED点滅
Step3 	2分以内にBT PRO Set アプリを起動

ご注意

※Step2より2分以上経過しますと、ペアリングが出来なくなります。その場合は、インカムの電源をオフにし、Step2よりやり直してください。

※この設定はアプリとの接続のための設定です。iOS デバイスの音楽アプリ等の音声を聴くには、別途インカムとスマートフォンのペアリングが必要です。また、Android デバイスをご使用の際、音楽視聴用の別の端末をプラスボタンにペアリングも可能です。詳しい操作方法は商品取扱説明書をご覧ください。