


ミッドランドインカム 接続例 ⑥

【ミュージックシェア (音楽やナビ等をインカム通話相手と共有する)】



この接続が可能なモデル



モード	フォンモード
接続するボタン	シェアする端末：プラス インカム：ミドルボタン
接続可能な端末	携帯電話やナビ等



※タンデム乗車のお二人で、同時に音楽をお聴き頂けます。
インカムのミドルボタンの短押しで音楽再生をスタートして下さい。
インターカム通話中にシェアすることは、できません。