


### 電源ON



### 電源OFF




### モードを切り替える



### インターカム通話する場合

※ツインパックは、ご購入後、ペアリングすることなくご使用できます。

### インターカムモード



### FMラジオを聞く

### FMラジオモード



### 電話を受ける



### 電話をかける




### 電話を切る



## ペアリング (Intercom)

電源OFF



MIDLAND製と  
ペアリング




赤色／青色LEDが  
交互に点滅

他社製と  
ペアリング



赤色／青色  
LEDがゆっくり  
交互に点滅



※青色LED点灯後に赤色  
LEDが点灯した場合、  
セットアップモードを  
終了させてください。



## セットアップモードの終了



セットアップモード終了

## ペアリング (スマートフォン・携帯電話)

電源OFF




Bluetooth  
検索






スマートフォン  
携帯電話

※PIN CODE:0000



## ペアリング (GPSナビ)

電源OFF



Bluetooth  
検索



GPSナビ

※PIN CODE:0000

