


BT GO クイックマニュアル

BT GOユニバーサルのイラストで説明しています。

電源ON/OFF

— と + を同時に **1秒**



電源ON時
青色LED点滅

“BT GOへ
ようこそ”

電源OFF時
赤色LED点滅

“電源オフ”

音量アップ/ダウン

音量アップ

音量ダウン



+ を **1秒**
または **長押し**



- を **1秒**
または **長押し**

音楽を聴く

再生/停止 + を **クリック**

スキップ + を **ダブルクリック**




リピート - を **ダブルクリック**

BT GOと通話する

BT GOを呼び出す。通話開始 - を **クリック**


通話終了 - を **クリック**



BT GOとのペアリング

電源ONの状態から

●1台目 - を **5秒**




赤色と青色の
LED交互点滅

●2台目 - を **5秒**



赤色と青色の
LED交互点滅

ペアリング完了



青色LED点滅

青色LED点滅

携帯電話とのペアリング


電源OFFの状態から + を **5秒**



赤色と青色の
LED交互点滅

ペアリングする
機器をペアリング
モードにする
(Bluetooth検索)

※PIN CODE:0000



青色LED点滅

電話を使う

●電話を受ける
+ を **クリック**

または

8秒待つて自動応答*



*自動応答モードの
設定が必要です。

●電話をかける
+ を **ダブルクリック**
リダイヤル機能を使用

または

- を **ダブルクリック**

音声認識機能を使用



スマートフォン
(携帯電話)で
電話をかける



●電話を切る
+ を **クリック**

または



スマートフォン
(携帯電話)で
電話を切る

BT GOと他のMIDLAND製品の接続について

BT GOユニバーサルのイラストで説明しています。

他のMIDLAND製品とのペアリング

他のMIDLAND製品をユニバーサルインターカム機能のペアリングモードにする。

※他のMIDLAND製品の取扱説明書、他社インターカム製品とペアリングする項目に従って操作してください。




BT GOをペアリングモードにする。

電源OFFの状態から **+** を **5秒**




ペアリング完了



※プラスに登録できるBluetooth機器は1台です。
ペアリング毎にペアリング情報は書き込まれます。

他のMIDLAND製品と通話する

- を **ダブルクリック**




接続完了の音声案内後、再度 **-** を **ダブルクリック**



ペアリング完了直後など「接続完了」の音声案内がすでに流れている場合は、この操作のみ行ってください。

通話をやめる

+ を **クリック**



※他のMIDLAND製品からの呼び出しや終話操作は、他のMIDLANDの取扱説明書に従って操作してください。